

重要なお知らせ

- ・このたびは紙袋ハンガーをお買い上げありがとうございます

この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>では正しい取り付け方について説明しております。この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>をよくよんで製品を理解するまでは、操作及び使用は行わないでください。

この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>にしたがわなかった、または誤用や無断改造がなされたためにケガや損害が発生したとしても、一切その責任を負いません。使用するときにはいつでも取り出せるように大切に保管してください。

使用上の注意

- ・初めに、部品がそろっているかご確認ください。
- ・クレーン（各種クレーン・チェーンブロック等）の注意事項・取扱い説明書などの使用方法に従い危険の無いよう十分注意してご使用ください。
- ・各説明書・注意事項をお読みいただき、適切な使用方法でお使いください。
- ・クレーン(各種クレーン・チェーンブロック等)フック部がしっかりと紙袋ハンガーのチェーンに引っかかり、抜けないように、外れないようになっているか確認してから動作を行ってください。
その際、手や指、異物を挟まないように注意してください。
必ず、フックに引っかかり、抜けない状態でご使用ください。
- ・30k gの玄米袋以外でのご使用はお控えください。
- ・30k gの袋を持ち上げる際の自重で開閉部が閉まるため袋の上げ下げ、または移動時は本体や袋に触れないでください。
ななめになる様に持ち上げたりしないでください。必ず水平に持ち上げて下さい。
- ・勢いよく使用すると袋が破ける可能性があるため作業はゆっくりと慎重にお使いください
- ・各説明書・注意事項をお読みいただき、適切な使用方法でお使いください。

Q&A

Q開閉しない

A支点のボルトが絞りがすぎている可能性があります適度に緩めて潤滑剤をご使用ください

Q変形してしまった、直せるか？

A変形具合にもよりますが一度変形したものは直すのが困難なため直りません。

こんな人に、 腰に負担をかけたくない人
腰よりも高く積む方