

重要なお知らせ

- ・このたびはフレコン投入昇降機をお買い上げありがとうございます

この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>では正しい取り付け方について説明しております。この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>をよくよんで製品を理解するまでは、操作及び使用は行わないでください。

この<取り扱い説明書>、または<組み立て説明書>にしたがわなかった、または誤用や無断改造がなされたためにケガや損害が発生したとしても、一切その責任を負いません。使用するときにはいつでも取り出せるように大切に保管してください。

使用上の注意

- ・フレコン投入昇降機は室内の平坦な場所でご使用ください
- ・フレコン投入昇降機移動時以外は固定アジャスターを下げ地面にしっかりと付け固定してください。その際、手や指を挟まないように注意してください
- ・フレコン投入昇降機の流しパイプの角度を上げすぎないように注意してください。
(流れる角度で設定してあるため、持ち上げて角度を上げすぎると破損、または故障の原因になります。)
- ・使用時はフレコン投入昇降機に触らないでください
- ・使用前後は必ず各部位が可動するか確認して、潤滑スプレーなどでメンテナンスしてください
- ・各説明書・注意事項をお読みいただき、適切な使用方法でお使いください。

組み立て時・設置時の注意

- ・初めに、部品がそろっているかご確認ください。
- ・投口やホッパー、筒の接続部は組み立て式になっているため組み立て時は水平、垂直にしっかりと固定してください
- ・組み立て時は手や指を挟まないようにゆっくり確実に作業してください
- ・設置時は天井や電気・梁などにぶつけない様、上部や周囲にきおつけながら慎重に設置してください。
組み立て、設置は、2または3人以上でおこなってください。
- ・収納時は周りを確認し、倒れないように固定して保管してください。

運搬時

- ・フレコン投入昇降機を運搬する際は、加重をかけたり、ぶつかけたりして筒をへこまさない様に注意してください